74.42 cm

20.32 cm

EN PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY

WARNINGS
- This device is not a toy. Keep out of reach of children and pets
- Do not place product close to heating devices, fire, or under direct sunlight
- Check product before use. Do not use if there is any damage on the inside/outside of the blades or comb accessories
- If your skin is sensitive, allergic to cosmetics, or easily irritated when shaving, please try on arms or legs before using
- Rinse device with tap water. Do not use seawater, cleanser or boiling water
- Do not dismantle
- For hygiene reasons, do not share this device with other people
- It is recommended to not use shaving gel or foam to help maintain the life of the blade

BATTERY WARNINGS
(1) Keep away from children. If swallowed, promptly see a doctor. (2) Do not install backwards, charge, put in fire or mix with used or other battery types - may explode or leak causing injury. ***Replace all batteries at the same time.***

PRODUCT FEATURES *[See Illustration A]*

1. Eyebrow Trimmer
2. Eyebrow Comb
3. Facial Trimmer
4. Body Trimmer
5. Bikini Comb
6. On/Off Button
7. Battery Compartment
8. Cleaning Brush
9. Eyebrow Protective Cover

BATTERY INSERTION/REMOVAL *[See Illustration B]*
- Change battery in a dry place
- **Open:** Twist the bottom section of the device and pull away the battery cap
- **Insert:** Arrange the "+" end of battery towards the bottom of the device (the visible side)
- **Close:** Replace the battery cap; lock in place by twisting clockwise so the lines meet
- Use Alkaline AA battery only

GENERAL USAGE INSTRUCTIONS *[See Illustration C]*
- Attach desired trimmer head by inserting into top of body of device and lining up the arrows. Twist device counter-clockwise until it clicks and lines up with the lock icon
- For best results for Facial and Bikini trimming, pull the skin taut with one hand while using
- When needed, attach comb by placing over trimmer head until it clicks into place
- To turn on/off, push the on/off button. (You do not need to keep pressing on the button during use)
- Touch skin lightly with the trimmer and move it against the direction of hair growth

HOW TO USE ON EYEBROWS *[See Illustration D]*
- Use the Eyebrow Trimmer for shaping eyebrows
- Choose between the 2 trimming sizes (2mm and 4mm), and move the device against the direction of hair growth
- Add the Eyebrow Comb attachment over the Trimmer, and move across the skin lightly, guiding it against the direction of hair growth

HOW TO USE ON FACE *[See Illustration E]*
- Gently press the Facial Trimmer flat against your skin. It should NOT be at an angle. Proceed moving it in small circular motions until unwanted hair is removed
- For best results, use on hair that's 6mm or less
- Clean after every use. Remove the trimmer and gently tap the sides or run it under water to free hair

HOW TO USE ON BIKINI AREA AND UNDERARMS *[See Illustration F]*
- Hold the device parallel with the skin, and touch skin lightly. Slowly move the device in the opposite direction of hair growth for trimming, and in the direction of hair growth for shaping
- Place the adjustable Bikini Comb over the Trimmer, and move it to the lowest notch for the closest trim (2mm) or at the highest notch for the longest length (8mm)
- The device is WATERPROOF, and can be used in and out of the shower. However, it is not necessary to get your skin wet

CLEANING AND MAINTENANCE
- After use, turn off the device
- To remove the trimmer head, rotate it clockwise, then lift it off
- Wash the device and the heads under clean tap water and wipe dry
- Use the cleaning brush to wipe away any hair or dust from the washed dry heads
- For Facial Trimmer: remove the attachment and gently tap the side or run it under water to free hair

For additional information, please visit www.wilkinsonsword.com

DE BITTE ALLE ANWEISUNGEN AUFMERKSAM DURCHLESEN

WARNHINWEISE
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Für Kinder und Haustiere unzugänglich aufbewahren
- Produkt nicht in der Nähe von Heizgeräten oder Feuer platzieren oder direktem Sonnenlicht aussetzen
- Produkt vor Benutzung in Augenschein nehmen. Bei Beschädigungen an der Innen- oder Außenseite der Klingen oder der Kammaccessoires nicht verwenden
- Falls Sie empfindliche Haut haben, allergisch auf Kosmetika reagieren oder Ihre Haut empfindlich auf eine Rasur reagiert, bitte zuerst auf den Armen oder Beinen ausprobieren
- Das Gerät mit Leitungswasser reinigen. Kein Salzwasser, keine Reinigungsmittel oder kochendes Wasser verwenden
- Nicht demontieren
- Aus hygienischen Gründen sollten Sie das Gerät nicht mit anderen Personen teilen
- Zur Verlängerung der Lebensdauer der Klinge wird empfohlen, auf Rasiergel oder -schaum zu verzichten

BATTERIEWARNHINWEISE
(1) Von Kindern fernhalten. Im Falle von Verschlucken bitte umgehend einen Arzt aufsuchen. (2) Batterien nicht verkehrt herum einlegen, aufladen, im Feuer werfen oder zusammen mit anderen Batterientren bzw. gebrauchten Batterien verwenden – Verletzungsgefahr durch mögliche Explosion oder Auslaufen der Batterie. ***Alle Batterien gleichzeitig ersetzen.***

PRODUKTMERKMALE *[Siehe Abbildung A]*

1. Augenbrauentrimmer
2. Augenbrauenkamm
3. Gesichtshaartrimmer
4. Körpertrimmer
5. Bikinikamm
6. An-/Aus-Knopf
7. Batteriefach
8. Reinigungsbürste
9. Augenbrauenschutz

EINLEGEN/ENTFERNEN VON BATTERIEN *[Siehe Abbildung B]*
- Batterien an einem trockenen Ort wechseln
- **Öffnen:** Die untere Abdeckung des Geräts drehen und dem Deckel des Batteriefachs entfernen
- **Einlegen:** Das Ende der Batterie mit dem „+" im Gerät nach unten ausrichten (die sichtbare Seite)
- **Schließen:** Den Deckel des Batteriefachs wieder einsetzen und durch Drehen im Uhrzeigersinn verriegeln, sodass die Linien sich treffen
- Nur AA-Alkalibatterien verwenden

ALLGEMEINE GEBRAUCHSANWEISUNG *[Siehe Abbildung C]*
- Führen Sie den gewünschten Scherkopf in die dafür vorgesehene Stelle oben am Gerät ein und richten Sie die Pfeile aufeinander aus. Drehen Sie das Gerät gegen den Uhrzeigersinn, bis er mit einem Klicken einrastet und auf das Schloss-Symbol zeigt
- Bei Verwendung des Geräts im Gesichtsbereich oder in der Bikinizone straffen Sie am besten mit einer Hand die Haut
- Falls notwendig, befestigen Sie den Kamm über dem Scherkopf, bis er mit einem Klicken einrastet
- Das Gerät kann durch Drücken des An-/Aus-Knopfes an bzw. ausgeschaltet werden. (Es ist nicht notwendig, den Knopf während der Benutzung gedrückt zu halten)
- Setzen Sie den Trimmer vorsichtig auf der Haut auf und bewegen Sie ihn entgegen der Haarwuchsrichtung

ZUR VERWENDUNG BEI DEN AUGENBRAUEN *[Siehe Abbildung D]*
- Der Trimmer kann zur Formgebung der Augenbrauen verwendet werden
- Sie haben die Wahl zwischen 2 Trimmlängen (2mm und 4mm). Bewegen Sie den Trimmer entgegen der Haarwuchsrichtung
- Befestigen Sie den Augenbrauenkammaufsatz auf dem Trimmer und bewegen Sie ihn vorsichtig entgegen der Haarwuchsrichtung über die Haut

ZUR VERWENDUNG IM GESICHT *[Siehe Abbildung E]*
- Setzen Sie den Trimmer vorsichtig flach auf Ihrer Haut auf. Er sollte NICHT schräg aufgesetzt werden. Machen Sie kleine kreisende Bewegungen, bis alle unerwünschten Haare entfernt sind
- Die besten Resultate erzielen Sie bei Haaren, die maximal 6mm lang sind
- Nach jedem Gebrauch reinigen. Entfernen Sie den Scherkopf und klopfen Sie ihn vorsichtig aus oder lösen Sie Haarreste unter fließendem Wasser

ZUR VERWENDUNG IM BIKINIZONE UND UNTER DEN ARMEN *[Siehe Abbildung F]*
- Das Gerät parallel zur Haut halten und ganz vorsichtig aufsetzen. Zum Trimmen bewegen Sie das Gerät langsam entgegen der Haarwuchsrichtung; zur Formgebung in Richtung des Haarwuchses
- Befestigen Sie den einstellbaren Bikinikamm auf dem Bikinitrimmer. Für den kürzesten Schnitt (2mm) in die niedrigste Einstellung bringen, für den längsten Schnitt (8mm) in die höchste Einstellung
- Das Gerät ist WASSERDICHT und ist sowohl für die Trocken- als auch die Nassanwendung in der Dusche geeignet. Eine nasse Haut ist jedoch nicht notwendig.

REINIGUNG UND WARTUNG
- Nach dem Gebrauch das Gerät ausschalten
- Den Scherkopf durch Drehen im Uhrzeigersinn abnehmen
- Das Gerät und die Aufsätze unter fließendem Leitungswasser reinigen und danach abtrocknen
- Mit der Reinigungsbürste lassen sich Haare oder Staub aus den trockenen Aufsätzen entfernen
- Für den Gesichtshaartrimmer: Entfernen Sie den Aufsatz und klopfen Sie leicht auf die Seite oder lösen Sie Haarreste unter fließendem Wasser

Zusätzliche Informationen finden Sie unter www.wilkinsonsword.com

FR PRIERE DE LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENTS
- Cet appareil n'est pas un jouet. Garder l'appareil hors de la portée des enfants et des animaux domestiques
- Éviter de placer l'appareil près de toute source de chaleur, du feu et à la lumière directe du soleil
- Vérifier l'appareil avant de l'utiliser. Ne pas utiliser l'appareil si l'extérieur ou l'intérieur des lames ou des accessoires sont endommagés
- Si votre peau est sensible, allergique aux produits cosmétiques ou facilement irritée lors du rasage, veuillez tester l'appareil sur les bras ou les jambes avant de l'utiliser
- Rincer l'appareil à l'eau claire. Ne pas utiliser d'eau de mer, de détergent ou d'eau bouillante.
- Ne pas démonter l'appareil
- Pour des raisons d'hygiène, ne pas partager cet appareil avec autrui
- Pour maximiser la durée de vie de la lame, il est déconseillé d'utiliser du gel ou de mousse à raser.

PRÉCAUTIONS RELATIVES À LA PILE
(1) Tenir hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin. (2) Éviter d'installer la pile à l'envers, de la charger, de la jeter au feu ou l'utiliser avec d'autres piles de piles car cela pourrait entraîner une fuite ou une explosion et causer des blessures. ***Remplacer toutes les piles simultanément.***

CARACTÉRISTIQUES *[voir Illustration A]*

1. Taille-sourcils
2. Peigne à sourcils
3. Tête faciale
4. Taille-bikini
5. Peigne pour ligne de bikini
6. Interrupteur (bouton ON/OFF)
7. Compartiment de la pile
8. Petite brosse de nettoyage
9. Capuchon protecteur du taille-sourcils

INSERTION/RETRAIT DE LA PILE *[voir Illustration B]*
- Changer la pile dans un endroit sec.
- **Ouverture :** Visser la section inférieure de l'appareil et retirer le couvercle du compartiment à pile
- **Insertion :** Orienter l'extrémité « + » de la pile vers le côté inférieur de l'appareil (à savoir du côté visible)
- **Fermeture :** Remplacer le couvercle du compartiment à pile et visser dans le sens horaire pour le verrouiller en alignant les traits
- Utiliser uniquement des piles alcalines AA

MODE D'EMPLOI GÉNÉRAL *[voir Illustration C]*
- Fixer la tête de coupe désirée en l'insérant dans la partie supérieure du corps de l'appareil et en alignant les flèches. Faire tourner l'appareil dans le sens anti-horaire jusqu'à entendre que cela s'enclenche et que la tête de coupe soit alignée avec l'icône de verrouillage
- Pour obtenir de meilleurs résultats lors de l'utilisation sur le visage et la zone de maillot, tendre la peau à l'aide d'une main pendant l'utilisation de l'appareil
- Pour ajuster la taille de coupe : fixer le peigne en le plaçant sur la tête de coupe jusqu'à entendre que cela s'enclenche
- Pour activer/désactiver l'appareil, appuyer sur le bouton mise sous/hors tension. (Il n'est pas nécessaire d'appuyer sur ce bouton pendant l'utilisation de l'appareil)
- Toucher légèrement la peau avec l'appareil et le déplacer dans le sens inverse de la pousse du poil

UTILISATION SUR LES SOURCILS *[voir Illustration D]*
- Utiliser la tondeuse de sourcils pour sculpter les sourcils.
- Choisir entre 2 tailles de coupe (2 mm et 4 mm) et déplacer l'appareil dans le sens inverse de la pousse du poil.
- Fixer le peigne pour sourcils sur l'appareil et le déplacer délicatement sur la peau en le guidant dans le sens inverse de la pousse du poil

UTILISATION SUR LE VISAGE *[voir Illustration E]*
- Appliquer la tondeuse du visage délicatement sur la peau. Le contact devrait être direct, droit et SANS angle. Déplacer l'appareil par petits mouvements circulaires jusqu'à élimination de tous les poils indésirables
- Pour obtenir de meilleurs résultats, utiliser l'appareil sur des poils dont la longueur ne dépasse pas 6 mm
- Bien nettoyer après chaque utilisation. Pour se faire, retirer l'épilateur et tapoter doucement sur les côtés de l'appareil ou le passer sous l'eau pour dégager les poils

UTILISATION SUR LE BIKINI ET AISSELLES *[voir Illustration F]*
- Tenir l'appareil en position parallèle à la peau et l'appliquer délicatement sur la peau. Déplacer l'appareil dans le sens contraire à la pousse du poil pour la épilation et dans le sens de la pousse du poil pour donner une forme aux poils restants
- Fixer le peigne bikini amovible sur l'embout bikini et le déplacer au cran le plus bas pour la coupe la plus près (2mm) ou au cran le plus haut pour la longueur la plus longue (8mm)
- L'appareil est ÉTANCHE et peut même être utilisé sous la douche. Il n'est pourtant pas nécessaire de mouiller la peau pour l'utiliser

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
- Après l'utilisation, mettre l'appareil hors tension
- Pour retirer la tête de coupe, il faut la faire tourner dans le sens horaire puis la soulever pour la séparer de l'appareil
- Nettoyer l'appareil et les têtes utilisées sous l'eau claire puis les sécher
- Utiliser la brosse de nettoyage pour éliminer les poils ou la poussière des têtes essuyées et sèches

Pour obtenir des informations supplémentaires, Veuillez visiter www.wilkinsonsword.com

NL LEES ALLE INSTRUCTIES ZORGVULDIG

WAARSCHUWINGEN
- Dit apparaat is geen speelgoed. Buiten bereik van kinderen en dieren houden.
- Plaats het product niet in de buurt van verwarmingsapparaten, vuur of een direct zonlicht.
- Controleer het product voor gebruik. Niet gebruiken als er schade is aan de binnen-/buitenkant van de messjes of kamaccessoires.
- Als je huid gevoelig is, allergisch is voor cosmetica of gemakkelijk geïrriteerd raakt tijdens het scheren, proberen dan eerst armen of benen voor gebruik.
- Spoel het apparaat met leidingwater. Gebruik geen zeewater, reinigingsmiddel of kokend water.
- Niet demonteren.
- Deel het apparaat niet met andere personen om hygiënische redenen.
- Het wordt aanbevolen om geen scheergel of schuim te gebruiken om de levensduur van het messjes te behouden.

BATTERIJ WAARSCHUWINGEN
(1) Weghouden bij kinderen. Raadpleeg onmiddellijk een dokter bij inslikken. (2) Niet achterwaarts installeren, opladen, in vuur stoken of mengen met gebruikte of andere type batterijen – kan exploderen of lekken en letsel veroorzaken. ***Vervang alle batterijen tegelijkertijd.***

PRODUCTKENMERKEN *[Zie afbeelding A]*

1. Wenkbrauwtrimmer
2. Wenkbrauwkam
3. Gezichtstrimmer
4. Lichaamstrimmer
5. Bikini kam
6. Aan/uit knop
7. Batterij compartiment
8. Schoonmaak borstel
9. Wenkbrauw beschermhoes

BATTERIJ PLAATSEN / VERWIJDEREN *[Zie afbeelding B]*
- Vervang de batterij op een droge plaats
- **Open:** Draai het onderste deel van het apparaat en trek de batterijkap weg
- **Plaatsen:** Richt de "+"-uiteinde van de batterij naar de onderkant van het apparaat (de zichtbare kant).
- **Sluiten:** plaats de batterijkap terug, vergrendel hem door met de klok mee te draaien zodat de lijnen elkaar raken.
- Gebruik alleen een alkaline AA-batterij.

ALGEMENE GEBRUIKSINSTRUCTIES *[Zie afbeelding C]*
- Bevestig de gewenste trimmerkop door deze op de bovenkant van het apparaat te klikken en de pijlen op een lijn te brengen. Draai het apparaat tegen de klok in tot dat het klikt en op een lijn staat met het slotjes pictogram.
- Voor het beste resultaat bij het trimmen van het gezicht en bikini trekt u de huid tijdens het gebruik met een hand strak.
- Bevestig indien nodig de kam door deze over de trimmerkop te plaatsen tot dat deze op zijn plaats klikt.
- Druk op aan / uit knop om in / uit te schakelen (tijdens gebruik hoeft u de knop niet vast te houden).
- Raak de huid lichtjes aan met de trimmer en beweeg deze tegen de haargroeirichting in.

HOE TE GEBRUIKEN BIJ JE WENKBRAUWEN *[Zie afbeelding D]*
- Gebruik de wenkbrauwtrimmer voor het vormen van de wenkbrauwen.
- Kies tussen 2 trimgroottes (2/4mm) en beweeg het apparaat tegen de haargroeirichting in.
- Plaats het opzetstuk voor de wenkbrauwkam over de trimmer en beweeg het lichtjes over de huid tegen de haargroeirichting in.

HOE TE GEBRUIKEN OP HET GEZICHT *[Zie afbeelding E]*
- Druk de gezichtstrimmer zachtjes tegen de huid. Het mag NIET onder een hoek staan. Ga door met het bewegen in kleine cirkelvormige bewegingen tot dat ongewenst haar is verwijderd.
- Voor het beste resultaat op haar gebruiken die niet langer is dan 6mm.
- Reinig na elke gebruik. Verwijder de trimmer en tik zachtjes op de zijkant of breng het onder water om het haar los te maken.

HOE TE GEBRUIKEN IN BIKINI GEBIED EN ONDERARMEN *[Zie afbeelding F]*
- Houd het apparaat parallel met de huid en raak deze lichtjes aan. Beweeg het apparaat langzaam in de tegenovergestelde richting van de haargroei om te trimmen en in de richting van de haargroei om te stijlen.
- Plaats de verstelbare bikinikam over de trimmer en verplaats deze naar de laagste inkeping voor de kortste trim (2mm) of bij de hoogste inkepping voor de langste trim (8mm). Het apparaat in WATERDICHT en kan zowel in als buiten de douche worden gebruikt. Het is echter niet nodig om je huid nat te maken.

SCHOONMAAK EN ONDERHOUD
- Schakel het apparaat uit na gebruik.
- Om de trimmerkop te verwijderen, draai deze met de klok mee en til hem op.
- Was het apparaat en de koppen onder kraanwater en droog ze af.
- Gebruik het schoonmaak borstelje om de haren/stof van de afgewreegde koppen te vegen.
- Voor gezichtshaartrimmer: verwijder het opzetstuk en tik zachtjes op de zijkant of breng het onder water om het haar los te maken.

Ga voor meer informatie naar www.wilkinsonsword.com

IT LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI

AVVERTENZE
- Questo dispositivo non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini e animali domestici
- Non posizionare il prodotto vicino a fonti di calore, al fuoco, o alla luce diretta del sole
- Controllare il prodotto prima dell'uso. Non utilizzare se ci sono danni all'interno/esterno delle lame o degli accessori del pettine
- Se avete la pelle sensibile, soggetta a reazioni allergiche dovute ai cosmetici o facilmente irritabile quando si radete, provate prima sulle braccia o sulle gambe
- Risciacquare il dispositivo con acqua corrente. Non utilizzare l'acqua di mare, detersivi o acqua bollente
- Non smontare
- Per motivi igienici, non condividere questo dispositivo con altre persone
- Si raccomanda di non utilizzare gel degliatori o schiume per aiutare a mantenere intatta la lama

AVVERTENZE SULLA BATTERIA
(1) Tenere lontano dalla portata dei bambini. In caso di ingestione, consultare prontamente il medico. (2) Non inserire al contrario,non mettere in carica, non incendiare o mettere insieme a batterie usate o di altri tipi - può esplodere o avere delle perdite causando lesioni. ***Sostituire tutte le batterie contemporaneamente.***

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO *[vedi Illustrazione A]*

1. Trimmer per Sopracciglia(o rifinitore per sopracciglia)
2. Pettine per le Sopracciglia
3. Trimmer Facciale (o epilatore facciale)
4. Trimmer Corpo (o epilatore corpo)
5. Pettine per la Zona Bikini
6. Tasto on/off
7. Vano batteria
8. Spazzola per la Pulizia
9. Copertura Protettiva (per Sopracciglia)

INSERIMENTO/RIMOZIONE DELLA BATTERIA *[vedi Illustrazione B]*
- Cambiare la batteria in un luogo asciutto
- **Aprire:** Ruotare la parte inferiore del dispositivo e staccare il coperchio della batteria
- **Inserire:** Orientare l'estremità "+" della batteria verso il fondo del dispositivo (il lato visibile)
- **Chiudere:** Rimettere il coperchio della batteria, bloccare ruotando in senso orario in modo che le linee si incontrino
- Utilizzare solo batterie Alcaline AA

ISTRUZIONI GENERALI PER L'USO *[vedi Illustrazione C]*
- Fissare la testa del trimmer desiderata inserendola nella parte superiore del corpo del dispositivo e allineando le frecce. Ruotare il dispositivo in senso antiorario fino a quando non scatta e si allinea con l'icona del lucchetto
- Per ottenere risultati migliori sul viso e sulla zona bikini, tenere la pelle tesa con una mano mentre si utilizza
- Quando necessario, fissare il pettine posizionandolo sopra la testina del trimmer fino a quando non scatta in posizione
- Per accendere/spegnere, premere il pulsante on/off. (Non è necessario continuare a premere il pulsante durante l'uso)
- Toccare delicatamente la pelle con il trimmer e muoverlo in direzione opposta rispetto alla crescita dei peli

COME USARE SULLE SOPRACCIGLIA *[vedi Illustrazione D]*
- Utilizzare il (trimmer o rifinitore) per Sopracciglia per modellarle
- Scegliere fra le 2 misure (2mm e 4mm) e muovere il dispositivo in direzione opposta rispetto alla crescita dei peli
- Aggiungere il Pettine per Sopracciglia sul Trimmer, e muoverci delicatamente sulla pelle, in direzione opposta rispetto alla crescita dei peli

COME USARE SUL VISO *[vedi Illustrazione E]*
- Premere delicatamente il Trimmer Facciale sulla pelle. NON va inclinato. Procedere muovendolo con piccoli movimenti circolari fino a rimuovere i peli superflui
- Per ottenere risultati migliori, utilizzare su peli di 6 mm o meno
- Pulire dopo ogni utilizzo. Rimuovere il trimmer e colpire delicatamente sui lati o metterlo sotto l'acqua per liberarlo dai peli

COME USARE SULLA ZONA BIKINI E SOTTO LE ASCELLE *[vedi Illustrazione F]*
- Tenere il dispositivo parallelo alla pelle e toccarla con delicatezza. Muovere lentamente il dispositivo nella direzione opposta rispetto alla crescita dei peli per accorciare e nella direzione della crescita dei peli per definire e modellare
- Posizionare il Pettine per la Zona Bikini regolabile sopra il Trimmer, e spostarlo sulla tacca più bassa per accorciare di più (2mm) o sulla tacca più alta per una maggiore lunghezza (8mm)
- Il dispositivo è WATERPROOF, e può essere utilizzato anche sotto la doccia. Tuttavia, non è necessario bagnare la pelle

PULIZIA E MANUTENZIONE
- Dopo l'utilizzo, spegnere l'apparecchio
- Per rimuovere la testina del trimmer, ruotarla in senso orario, quindi sollevarla
- Lavare il dispositivo e le testine sotto l'acqua corrente e asciugarle
- Utilizzare la spazzola per pulire il dispositivo dai peli o dalla polvere nelle testine che si sono asciugate
- Per il Trimmer Facciale: rimuovere l'accessorio e colpire delicatamente sul lato o metterlo sotto l'acqua per liberarlo dai peli

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.wilkinsonsword.com

ES POR FAVOR LEA LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE

ADVERTENCIA
- Este aparato no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de niños y mascotas.
- No deje el aparato cerca de objetos calientes, fuego o bajo la exposición directa del sol.
- Revise el producto antes de usarlo. No lo use si encuentra algún daño tanto dentro como fuera de las cuchillas o en los accesorios del peine.
- Si su piel es sensible, sufre alergias a productos cosméticos o se irrita fácilmente cuando se depila, por favor pruebe en piernas o brazos antes de usarlo.
- Aclare el aparato con agua del grifo. No utilice agua de mar, limpiador o agua hirviendo.
- No desmonte el producto.
- Por razones de higiene, no comparta este producto con otras personas.
- Se recomienda no usar gel o espuma de afeitar para ayudar a mantener y prolongar la vida de la cuchilla.

ADVERTENCIA EN EL USO DE LAS PILAS
(1) Manténgalas alejadas de los niños. En caso de ingesta, por favor vaya al médico inmediatamente. (2) No las coloque del revés, no las cargue, no las acerque al fuego o las mezcle con pilas usadas u otro tipo de pilas- Pueden explotar o dar lugar a perdidas pudiendo causar lesiones. ***Cambie todas las pilas al mismo tiempo.***

EL PRODUCTO CONTIENE *[Vea dibujo A]*

1. Recortador de cejas
2. Peine de cejas
3. Recortador facial
4. Recortador corporal
5. Peine para la línea del biquini
6. Botón On/Off
7. Un compartimento para las pilas
8. Cepillo de limpieza
9. Cubierta protectora de cejas

INSTRUCCIONES PARA COLOCAR/QUITAR LAS PILAS *[Vea dibujo B]*
- Cambie las pilas en un lugar seco
- **Abrir:** Gire la parte de abajo del aparato y tire de la tapa de las pilas
- **Insertar:** Oriente el "+" de la pila hacia la parte de abajo del aparato (la parte visible)
- **Cerrar:** Coloque nuevamente la tapa de las pilas y cierre girando en el sentido de las agujas del reloj hasta que las líneas se encuentren.
- Use solo pilas AA alcalinas AA

INSTRUCCIONES GENERALES DE USO *[Vea dibujo C]*
- Elija el cabezal recortador que desee y colóquelo sobre el aparato alineando las flechas. Gire el aparato en sentido contrario a las agujas de reloj hasta que siguamos un clic y veamos que está en línea con el icono de cierre.
- Para mejores resultados con el recortador facial y el de la línea del biquini, estire bien la piel con la mano mientras lo está usando.
- Cuando lo necesite, coloque el peine sobre a cabeza de aparador até que encaje y se siga un clic.
- Para apagar o encender, pulse el botón on/off. (No necesita mantenerlo presionado mientras lo está usando)
- Toque la piel ligeramente con el recortador y muévalo en sentido contrario al crecimiento del pelo.

COMO USAR EN LAS CEJAS *[Vea dibujo D]*
- Use el recortador de cejas para dar forma a sus cejas.
- Elija entre dos tamaños de recortador (2mm y 4mm), y mueva el aparato en dirección contraria al nacimiento del pelo
- Añada el peine de cejas sobre el recortador y muévalo ligeramente sobre la piel en dirección contraria al nacimiento del pelo

COMO USAR EN LA CARA *[Vea dibujo E]*
- Con cuidado coloque el recortador facial plano sobre la piel. NO debe estar en ángulo. Proceda haciendo movimientos circulares hasta que el pelo no deseado desaparezca.
- Para mejores resultados úselo en vello de 6mm o menos
- Debe lavarse después de cada uso. Quite el recortador y de ligeros golpecitos o métalo debajo del agua para limpiar el pelo que haya podido quedar.

COMO USAR EN LA LÍNEA DEL BIQUINI Y EN LAS AXILAS *[Vea dibujo F]*
- Sujete el aparato paralelo a la piel y toque la piel ligeramente. Desplace mueva el aparato en dirección contraria al nacimiento del pelo para recortar y en la dirección del nacimiento del pelo para dar forma.
- Coloque el peine de la línea del biquini sobre el recortador y muévalo a la muesca más baja (2mm) para un mayor recorte y a la muesca más alta para dejarlo más largo (8mm)
- El aparato es resistente al agua y puede ser usado dentro y fuera de la ducha. Sin embargo, no es necesario utilizarlo sobre la piel húmeda.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
- Apague el aparato después de usarlo
- Para quitar el recortador, gírelo en el sentido de las agujas del reloj y después tiré de él.
- Lave el aparato y los cabezales con agua limpia del grifo y después séquelos.
- Use el cepillo de limpieza para quitar algún pelo o polvo que se haya podido quedar en los cabezales una vez secos.
- Para el recortador facial: quite el aparato y con cuidado de golpecitos o métalo debajo del agua para limpiar los pelos que hayan podido quedar.

Para información adicional, por favor visite www.wilkinsonsword.com

PT LEIA ATENTAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES

AVISO
- Este produto não é um brinquedo. Manter fora do alcance de crianças e animais de estimação
- Não coloque o produto próximo a dispositivos de aquecimento, fogo ou sob luz solar direta
- Verifique o produto antes de usar. Não use se houver algum dano no interior / exterior das lâminas ou nos acessórios do pente
- Se a sua pele for sensível, alérgica a cosméticos ou facilmente irritável ao fazer a barba, tente nos braços ou pernas antes de usar
- Lave o dispositivo com água da torneira. Não use água do mar, detergente ou água fervente
- Não desmontar
- Por razões de higiene, não compartilhe este dispositivo com outras pessoas
- Recomenda-se não usar gel ou espuma de barbear para ajudar a manter a vida útil da lâmina

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO
(1) Manter longe do alcance das crianças. Se ingerido, consulte imediatamente o médico. (2) Não instale ao contrário, não carregue nem coloque no fogo ou misture com outros tipos de pilhas usadas ou outros - pode explodir ou vazar e causando ferimentos. ***Substitua todas as pilhas ao mesmo tempo.***

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO *[Veja ilustração A]*

1. Aparador de sobrancelhas
2. Pente de sobrancelhas
3. Aparador Facial
4. Aparador de corpo
5. Pente para zona de biquini
6. Botão Liga / Desliga
7. Compartimento das pilhas
8. Escova de limpeza
9. Capa protetora de aparador de sobrancelha

INSERÇÃO / REMOÇÃO DAS PILHAS *[Veja ilustração B]*
- Troque as pilhas em local seco
- **Abrir:** torça a secção inferior do dispositivo e retire a tampa das pilhas
- **Inserir:** coloque a extremidade "+" das pilhas em direção à parte inferior do dispositivo (o lado visível)
- **Fechar:** Reposicione a tampa das pilhas, trave-a no girando no sentido dos ponteiros do relógio para que as linhas se encontrem
- Use apenas pilhas alcalinas AA

INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO *[Veja ilustração C]*
- Prenda a peça aparadora desejada inserindo-a na parte superior do dispositivo e alinhando as setas. Gire o dispositivo no sentido contrário aos ponteiros do relógio até ouvir um clique e alinhar com o ícone de cadeado
- Para obter melhores resultados a aparar o rosto e o biquini, estique a pele com uma mão enquanto estiver a usar
- Quando necessário, coloque o pente sobre a cabeça do aparador até ouvir um clique.
- Para ligar / desligar, pressione o botão ligar / desligar. (Não precisa continuar pressionando o botão durante o uso)
- Toque levemente a pele com o aparador e mova-o na direção contrária do crescimento do cabelo

COMO USAR NA ZONA DAS SOBRANCELHAS *[Veja ilustração D]*
- Use o Aparador de Sobrancelhas para modelar as sobrancelhas
- Escolha entre os 2 tamanhos de corte (2 mm e 4 mm) e mova o dispositivo contra a direção do crescimento do pêlo
- Adicione o acessório Pente de Sobrancelha sobre o aparador e mova-o levemente pela pele, orientando-o na direção contrária à do crescimento do pêlo

COMO USAR NA FACE *[Veja ilustração E]*
- Pressione suavemente o Aparador Facial contra a pele. NÃO deve estar em ângulo. Continue movendo-o em pequenos movimentos circulares até remover os pêlos indesejados
- Para obter melhores resultados, use em pêlos com 6 mm ou menos
- Limpe após cada uso. Retire o aparador e bata suavemente nas laterais ou passe-o debaixo de água para libertar os pêlos.

COMO USAR NA ÁREA DE BIQUINI E AXILAS *[Veja ilustração F]*
- Segure o dispositivo paralelo à pele e toque levemente na pele. Mova lentamente o dispositivo na direção oposta ao crescimento do pêlo para aparar e na direção do crescimento do pêlo para modelar
- Coloque o pente de biquini ajustável sobre o aparador e mova-o para o encaixe mais baixo para um corte mais curto (2mm) ou para o encaixe mais alto para um corte mais longo (8mm)
- O dispositivo é IMPERMEÁVEL e pode ser usado dentro e fora do chuveiro. No entanto, não é necessário molhar a pele

LIMPEZA E MANUTENÇÃO
- Após o uso, desligue o dispositivo
- Para remover a cabeça do aparador, gire-a no sentido dos ponteiros do relógio e levante-a
- Lave o dispositivo e as cabeças com água da torneira limpa e deixe secar
- Use a escova de limpeza para limpar qualquer pêlo ou poeira das cabeças secas
- Para o Aparador Facial: remova o acessório e bata suavemente na lateral ou passe-a sob a água para libertar pêlos

Para Informação adicional, por favor visite www.wilkinsonsword.com

PL PROSIMY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYMI WSKAZÓWKAMI

OSTRZEZENIA
- To urządzenie nie jest zabawką. Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu grzejników, ognia i nie wystawiaj go na bezpośrednie działanie światła słonecznego.
- Przed użyciem obejrzyj urządzenie. Nie używaj w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia akcesoriów, ostrzy lub grzebieni.
- Jeżeli masz skórę wrażliwą, uczuloną na kosmetyki lub łatwo podrażniającą się przy goleniu, wypróbuj urządzenie najpierw na nogach lub ramionach.
- Płucz urządzenie pod bieżącą wodą. Nie używaj do tego wody morskiej, środków do czyszczenia ani wrzątku.
- Nie rozmontowuj.
- Ze względu na higienę nie udostępniaj swojego urządzenia innym.
- Aby dłużej zachować ostrza w dobrej kondycji nie stosuj żelu ani pianki do golenia.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BATERII
(1) Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku połknięcia niezwłocznie zwróć się do lekarza. (2) Baterii nie wkładaj odwrotnie, nie ładuj, nie wrzucaj do ognia ani nie mieszaj z bateriami używanymi lub innego typu – mogą wybuchnąć lub wyciec, powodując obrażenia ciała. ***Wszystkie baterie wymień w tym samym czasie.***

FUNKCJE PRODUKTU *[Zob. Rysunek A]*

1. Trymer do brwi
2. Grzebień do brwi
3. Trymer do twarzy
4. Trimmer Corpo (o epilatore corpo)
5. Grzebień do bikini
6. Przycisk włączania/wyłączania
7. Pojemnik na baterie
8. Szczoteczka do czyszczenia
9. Osłona zabezpieczająca brwi

WYMIANA BATERII *[Zob. Rysunek B]*
- Baterie wymieniaj w suchym miejscu.
- **Otwieranie:** Przekręć dolną część urządzenia i zdejmij pokrywkę baterii.
- **Wkładanie:** Biegun „+" baterii skieruj w dół maszynki.
- **Zamykanie:** Załóż pokrywkę baterii i zablokuj ją, przekręcając w prawo do wyrównania linii.
- Stosuj tylko baterie alkaliczne wielkości AA

OGÓLNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z MASZYNKI *[Zob. Rysunek C]*
- Umocuj wybraną nakładkę trymera, wsuwając ją w górną część korpusu urządzenia i dopasowując strzałki. Przekręć urządzenie w lewo, aż zatrzaśnie się i dopasuje położeniem do ikony kłódki.
- Uzyskanie owłosienia z twarzy i okolic bikini najlepiej wykonywać naciągając skórę jedną ręką.
- W razie potrzeby załóż grzebień na głowicę trymera i zatrzaśnij.
- Urządzenie włącza się i wyłącza przyciskiem włączania. (Nie ma potrzeby przytrzymywania przycisku podczas użycia)
- Delikatnie przyłóż trymer do skóry i przesuw