SI Dontodent elektrická zubná kefka Sonic Power Úplný výrobok

1 Dontodent elektrická zubná kefka
2 Tlačidlo zapnutie/ vypnutie – prepínanie režimov
C Ukazovateľ stavu nabitia/ukazovateľ stupňa rýchlosti.
D Tlačidlo rýchlosti nastavenia
E Modus ukazovateľ: Čistenie (Clean), bielenie (White), citlivé zuby (Sensitive), masáž (Massage)
F Ukazovateľ stavu batérie
G Nabíjačka

Zamýšľané použitie:

Iba ústnej hygieny.

Iba na vymeniteľné nástavce hlavice.

Iba nabíjačka dodaná s výrobkom na dve nabíjacie hlavice na napätie na zásuvke.

Zamýšľané spotrebiteľ:

Nejde o pediatrické prostriedky ústnej hygieny. Dodržiavajte prosím bezpečnostné pokyny: Nepoužívať v odlišnom z prípadného zamýšľaného spôsobu, nesprávne zaobchádzanie, technické parametre prístroja. Návod na použitie zachovajte dobre uschovávať. **Zubná kefka Sonic Power nie je vhodná pre deti mladšie ako 8 rokov. Deti mladšie ako 8 rokov by mali tento výrobok používať iba pod dohľadom dospelej osoby.** Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou telesnou, senzorickou alebo duševnou schopnosťou alebo osoby, ktoré nemajú dostatočné skúsenosti a znalosti výrobku iba vtedy, keď sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ak im bolo poskytnuté vhodné vysvetlenie, ktoré môžu vykonávať z použitím výrobku.

Deti nesmú s výrobkom hrať. Deťom deti vykonávať ten pod dohľadom dospelej osoby.

Používanie výrobku detmi sa odporúča pod dohľadom dospelej osoby, aby sa zabránilo použitiu výrobku deťmi hračky.

Nedovoľte používanie výrobkov osobám s obmedzenými alebo citlivými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami, ako aj osobám s nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami, iba pod dohľadom osoba alebo ak im zodpovedná osoba v použití výrobku poučila a tieto osoby porozumejú obsahu nebezpečenstvám, ktoré môžu vyplynúť z použitia výrobku.

Nedovoľte používanie výrobku deťmi vykonávať ten pod dohľadom dospelej osoby.

Používanie výrobku detmi sa odporúča pod dohľadom dospelej osoby, aby sa zabránilo použitiu výrobku deťmi hračky.

Nedovoľte používanie výrobku osobám s obmedzenými alebo citlivými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami, ako aj osobám s nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami, iba pod dohľadom osoba alebo ak im zodpovedná osoba v použití výrobku poučila a tieto osoby porozumejú obsahu nebezpečenstvám, ktoré môžu vyplynúť z použitia výrobku.

Nedovoľte deťom, aby sa zabránilo ich vykonávať ten pod dohľadom dospelej osoby.

Nedovoľte používanie výrobku osobám s obmedzenými alebo citlivými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami, ako aj osobám s nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami, iba pod dohľadom osoba alebo ak im zodpovedná osoba v použití výrobku poučila a tieto osoby porozumejú obsahu nebezpečenstvám, ktoré môžu vyplynúť z použitia výrobku.

Pozor:

Tento zvláštne nebezpečnému použitiu, zhotovenému/vyrobenému elektrickým výrobku, poškodeniu alebo zraneniu:

• Tento prístroj môžu používať deti a osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnostami, alebo s nedostatkom skúseností a poznatkov, ak dodržiavajú stanovené, tak pod dohľadom alebo ak im zodpovedná osoba o použití výrobku poučila a tieto osoby porozumejú obsahu nebezpečenstvám, ktoré môžu vyplynúť z použitia výrobku.

• Nedovoľte deťom, aby sa zabránilo deti vykonávať ten pod dohľadom dospelej osoby.

• Používanie výrobku deťmi sa odporúča pod dohľadom dospelej osoby, aby sa zabránilo použitiu výrobku deťmi hračky.

• Nedovoľte používanie výrobcu osobám s obmedzenými alebo citlivými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami, ako aj osobám s nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami, iba pod dohľadom osoba alebo ak im zodpovedná osoba v použití výrobku poučila a tieto osoby porozumejú obsahu nebezpečenstvám, ktoré môžu vyplynúť z použitia výrobku.

• Tento prístroj môžu používať deti a osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnostami, alebo s nedostatkom skúseností a poznatkov, ak dodržiavajú stanovené, tak pod dohľadom alebo ak im zodpovedná osoba o použití výrobku poučila a tieto osoby porozumejú obsahu nebezpečenstvám, ktoré môžu vyplynúť z použitia výrobku.

• Zabráňte kefke nabíjať vlhkými rukami.

• Nedovoľte, aby sa kefka dostala do kontaktu s vodou, okrem prípadov, keď je kefka vypnutá a je v ruke. Nedovoľte, aby sa kefka ponorila do vody.

• Zabráňte kefke nabíjať vlhkým alebo mokrým povrchom.

• Tento prístroj obsahuje nevymeniteľnú batériu. Prístroj je možné otvoriť iba v prípade, ak sa batéria dá bezpečne vybrať a nahradiť novou batériou. Zabránenie batérie pred likvidáciou.

• Batériu kefkí nemôže byť vymenený. Ak je kefkí poškodený musí sa prístroj zlikvidovať.

• Batériu kefkí nesmie prísť do styku s horúcimi povrchmi, ohňom alebo inými zdrojmi tepla. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Zabráňte kefkí v prehriatí. Zabráňte zranenia. Zabráňte kefkí nesmie byť zmenený. Ak je kefkí poškodený musí sa prístroj zlikvidovať.

• Nedovoľte, aby sa batéria dostala do kontaktu s inými kovovými predmetmi, ako napríklad kancelárske sponky, pretože sa môže spôsobiť skrat. Zabráňte kefkí nesmie byť zmenený. Ak je kefkí poškodený musí sa prístroj zlikvidovať.

• Nepoužívajte tento zariadenie v vlhkom prostredí.

• Nepoužívajte tento zariadenie v blízkosti vody. Zabráňte zranenia.

• Tento prístroj nepoužívajte vonku a v prostredí, kde sa používajú spreje, sprejové výrobky alebo kyslík.

• Tento výrobok neobsahuje žiadne časti ktoré by vyžadovali údržbu používateľa.

• Nedovoľte, aby sa kefka dostala do styku s akýmikoľvek prípravkami na ústnu zdravotnú hygienu.

• Tento produkt je výrobok na individuálne ošetrenie zuba a nie na ošetrenie viacerých osôb (napríklad v rámci poverenom v jednej budove zdravotnícke alebo rehabilitačné).

• Nabíjačkí a nabíjačka na nemá dostať do styku s prípravkami obsahujúcimi alkohol, chlór, olej alebo prípravkami obsahujúcimi rozpúšťadlá ako napr. parfumy, denaprin a prípravkami na ochranu pokožky pred slnečným ožiarením.

Zdravotné riziká a upozornenia

• Ak bol v predchádzajú 2 mesiacoch vykonaný chirurgický zákrok na zuboch alebo dásnach používanie tohto výrobku akonzultujte so svojím lekárom.

• Ak máte v ústach implantát, ortézy a čiapkam alebo ak prídu ku krvácaniu dásien po vyc ntaci, skôr ako začnú používať kontaktujte ho svojho lekára.

• Ak máte v ústach zubné alebo kovové prvky používanie tohto prístroja a kontaktujte svojho lekára.

• Tento výrobok spĺňa elektromagnetické bezpečnostné normy. Ak máte kardiostimulátor alebo ďalšie implantované zariadenie z integrovaným elektronickou alebo magnetickým pred používaním tohto výrobku sa poraďte s svojím lekárom. Ak máte citlivosť prijímača kontaktujte používanie prístroja so svojím lekárom.

Elektromagnetické polia

• Tento prístroj spĺňa všetky platné prvotriedy a normy na vystavenie elektromagnetických polám.

Nabíjanie a udržovanie prístroja

Pred prvým použitím nabíjajte kefku tak prístroj nebolo do kompletného nabitia 16 hodín.

• Nabíjačku zapojte do zásuvky. Presvedčte sa, že nabíjací vrchlík je pred začiatkom do nabíjačky vyrovnaný. Kompletné nabíjanie prístroja trvá 16 hodín. Ak jedna nabitie nedáte dostatočnú výdrž, tak nechajte kefku nabíjať ešte 16 hodín.

• V prípade, že prístroj nepoužívate, odstráňte ho mimo zdroja tepla, na suchom mieste, napr. v kúpeľňovej skrinke. Kefkí nenechávajte v kúpeľni.

• Ak prístroj používate denne, nechajte nabíjať kefku aspoň raz nabíjačku, napríklad nabite batériu raz za mesiac.

Z dôvodu ochrany životného prostredia odporúčame vytiahnuť nabíjačku zo zásuvky ak do ošetrenia nabíjania batérie.

Nabíjanie batérie:

Pri dobre batérii napätie bezpečnostné odpojenie. Pre bezpečnostnom odpojení dôjde ku kompletnému nabitiu za 16 hodín.

Skontrolovať v batérku.

Na zachovanie maximálnej kapacity batérie odporúčame, aby ste minimálne 1x za 6 mesiacov používali prístroj do plného výmitu nabitia.

Nabíjanie zubnej kefky

Nasaďte zubnú pastu na kefku a navlečte ochranu. Kefku zástrčka pripojte k zásuvke, nabejte nabíjať kefu, aby kontrolky prehriatia na okraj čistenie a kefku zapnite. Nasledovne vyčistite zub pre zubu a vyčistite ústa zhora. Po 30 sekundách čistenia kefku zastavte a nechajte ju na chvíľu vrátiť čistenia. Po 2 minutách na kefku zapne.

Čistite opasovania zítrakom používania nabíjateľných zubných kefiek:

• Pri čistení zubov nevyvíjajte príliš veľký tlak na vodítko. Počas čistenia nikto dôjde k tlakeiku krvácaniu dásien. Ak sa krvácania ani po dvoch týždňoch nezastaví, vyhľadajte lekára.

• Ústa nikdy nie čistenia na hlavicí vyčistenia po ich meraicích. Nikdy nedovoľte, aby sa hlavice dostali do styku s inými hlavicami, ochranné vankúšiky hlavicu. Na zabránenie ošpinenia odnesu odporúčajú zubní lekári mení hlavicu každé 2-3 mesiace.

• Nedovoľte, aby sa do ochranných nasadení hlavice zvyšne mazivá. Mazivo a nasadenie hlavice. Nahradte hlavice zakupte ve svojej predajni dle dongera market.

Opis činnosti:

1 Dontodentnej Zubnej: Zubní lekári odporúčajú kefkí. Zapnutie/vypnutie: Pre zapnutie kefky stlačte tlačidlo na 3 sekundy. Intervalu na hlavicu zadať a zmeny zapnutí. Ak je zapnutom na zmenu mení rýchlosť.

2 Zmena mení: Vyprázdnite (nasucho) if zvoleného mode trvá čas čistenie 2 dnes 3 min. (pozri „opis mód").

3 Ak je kefka v ruke, kefku dlho stlačte (dlhšie ako 3 sekundy) a zobrazí kefka na vypne.

Dôležité: ak zakazdé vypnete alebo prejdi tým ako vypne sám sa kefka. Ak nechcete, aby sa kefka zapnú, nasaď ochranu na vypne zdrojovú kefku (kefka 2 sekúnd 3 min. (pozri „opis mód").

Popis ikon/LED

Tlačidlo Zapnutie/Vypnutie/Režim tlačidlo Rýchlosť

1. Zdržaním tlačidla zapnete/vypnete zubnú kefku zapnete. 2. bezpečnostných dôvodov sa vypnúte nedá zapnúť bez hlavice. 3. Zmena mení: Vyprázdnite (nasucho) if zvoleného mode trvá čas čistenie 2 dnes 3 min. (pozri „opis mód").

3. Funkcia zastavovania: počas nabíjania stlačte 2x v rámci jednej sekundy tlačidlo zmeny. Všetky kontrolky 1x zablikajú a kefka sa zastavuje.

4. Funkcia zastavovania: počas nabíjania stlačte 1x v rámci jednej sekundy tlačidlo zmeny. Všetky kontrolky 1x zablikajú a kefka sa zastavuje.

ALEBO

vyberte zubnú kefku z nabíjačky a stlačte 2x v rámci jednej sekundy tlačidlo zmeny. Všetky kontrolky 1x zablikajú a kefka sa zastavuje.

Popis režimov:

Clean: Zubná kefka pracuje v pulzujúcom rytme. Pulzácie dopadne rýchlosť. 5 S Bielenie zastavení.

White: dáta čistenia. 2 minúty. Pomyk striedavé dvoch rôznych rýchlostí. Počas dopadne rýchlosť. 3 Bez bielenia zastavení.

Sensitive: dáta čistenia 3 minúty. Premiéri dáta v rýchlosť Clean. Pulzácie dopadne rýchlosť. Pulzácie dopadne rýchlosť. 5 S.

Massage: dáta čistenia 2 minúty. Pulzácie zmeny rýchlosť. 2 rýchlosť sa mení. Počas dopadne rýchlosť. 5 Počas dopadne rýchlosť. Pulzácie dopadne rýchlosť.

Zamýšľaná funkcia ružova a rýchlosť

Vyrobok disponuje pamäťovou funkciou, zamýšľa si rýchlosť a rýchlosť ktorá bol zvolená pri poslednom použití. Kefkí vypnete zapnete, zapne sa v poslednom zvolenom rýchlosť a rýchlosťom stupeň. Ružová kontrolka.

Ukazovateľ stavu batérie, stav nabitia, ružová/ukazovateľ stavu batérie

1. Blink ružová: vybitá je batéria nabíjať a kontrolka sa zmení.

2. Zlte svietiť: stav batérie je nízka. Ak by ste kefku nabiť

3. Zlte blikajúce svetlo: stav batérie je nedostatočný. zubná kefka nefunguje. Ak by ste kefku nabiť. Zlte LED svetlo sa nabíja. Po nabití zubnej kefky nabite. Zlte LED svetlo po 15 sekundách po vypnutí prístroja bliká!

Ukazovateľ stavu batérie

1. Keď sa zubná nabíja, tieto LED kontrolky sa postupne rozjasní a zlátej svietajúcej intenzitou, trvať ako je batéria úplne nabitá. LED kontrolky nebliká, ale svietí nepretržite.

2. Keď je zubná kefka úplne nabitá, LED kontrolky svieti stále pri nabíjacej rýchlosti. Po nabití kefky nabite. Po nabití kefky nabite. Po nabití kefky nabite.

Ukazovateľ režimu

Keď zubnú kefku vypnete, zobrazí sa kontrolka režimu na nakoniec.

Opis senzora tlaku



DE

Produktbeschreibung

A
Aufsteckbürste

B
Ein/Aus-Taste
• Modus-Umschalttaste

C
Ladeanzeige
Anzeige der Geschwindigkeitsstufe

D
Taste für die Geschwindigkeits-einstellung

E
Modus-Anzeige
• Clean
• White
• Sensitive
• Massage

F
Akkustand-Anzeige
G
Ladestation

Lieferumfang

1 Handstück, 1 auswechelbarer Bürstenkopf, 1 Ladestation, Halter für 2 Bürstenköpfe zum Aufstecken auf das Ladegerät, Gebrauchsanweisung

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor Verwendung der wiederaufladbaren Zahnbürste diese Bedienungsanleitung und beachten Sie die Sicherheitshinweise. Bewahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen und wegen der enthaltenen Servicedaten auf auf. Geben Sie sie an andere Nutzer weiter.

Die Dontodent Sonic Power ist nicht für Kinder unter 4 Jahren geeignet. Kinder unter 8 Jahren sollten das Produkt nur unter ständiger Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.

Bei der Verwendung elektrischer Geräte, besonders in Anwesenheit von Kindern, müssen immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, z. B. um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:
• Verwenden Sie das Gerät nicht beim Baden oder Duschen.
• Stellen Sie das Ladegerät nicht über Badewannen oder Waschbecken, da es hineinfallen könnte.
• Tauchen Sie das Ladegerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
• Greifen Sie nicht nach einem Ladegerät, das ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Netzstecker.

ACHTUNG
So reduzieren Sie die Gefahr von Verbrennungen, lebensgefährlichen Stromschlägen, Bränden oder Verletzungen:
• Dieses Gerät kann von Kindern und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis genutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder in der sicheren Benutzung des Geräts unterwiesen werden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
• Reinigung und Wartung dürfen von Kindern nur unter Beaufsichtigung durchgeführt werden.
• Bei Kindern empfiehlt sich die Aufsicht durch Erwachsene, um zu verhindern, dass das Gerät als Spielzeug verwendet wird.
• Verwenden Sie das Gerät ausschließlich nach Maßgabe dieser Bedienungsanleitung. Verwenden Sie ausschließlich von Hersteller empfohlenes Zubehör.
Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist, das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, fallen gelassen oder beschädigt wurde oder wenn das Ladegerät unter Wasser getaucht wurde.
• Warnung: Laden Sie die Zahnbürste ausschließlich mit dem mitgelieferten Ladegerät. Ladegerätnummer CHG0090-002
• Dieses Gerät enthält einen nicht austauschbaren Akku. Das Gerät sollte nur geöffnet werden, um den Akku sachgerecht zu entsorgen. Weitere Hinweise siehe Abschnitt "Entsorgung".
• Das Netzkabel kann nicht ausgetauscht werden. Wenn das Kabel beschädigt ist, muss das Gerät entsorgt werden.
• Das Netzkabel darf nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommen.
• Schließen Sie das Ladegerät nur an Steckdosen mit passender Spannung an. Das Gerät wurde für eine bestimmte Netzspannung ausgelegt. Beachten Sie die Spannungsangabe auf der Unterseite des Geräts. Die Verwendung eines Spannungswandlers gewährleistet nicht die Einhaltung der Spannungsanforderungen.
• Stecken Sie den Netzstecker nicht mit Gewalt in eine Netzsteckdose. Verwenden Sie das Ladegerät nicht, wenn der Netzstecker beschädigt ist.
• Verwenden Sie dieses Gerät nicht im schlafrigen Zustand.
• Keine Fremdkörper in eine Öffnung des Geräts einstecken oder fallen lassen.
• Benutzen Sie dieses Gerät nicht im Freien und nutzen Sie es nicht in einer Umgebung, in der Sprays oder Sprühprodukte benutzt werden oder in der Sauerstoff verabreicht wird.
• Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden müssen.
• Verwenden Sie das Gerät ausschließlich nach Maßgabe dieser Bedienungsanleitung oder gemäß den Empfehlungen Ihres Zahnarztes.
• Dieses Produkt ist ein Gerät zur individuellen Mundpflege und ist nicht für die Verwendung durch mehrere Patienten in einer Zahnarztpraxis oder Zahnklinik geeignet.
• Das Gerätfuss und die Ladestation mit alkohol-, chlor-, wachs-, öl- oder lösungsmittelhaltigen Produkten wie z.B. Parfüm, Tages-/Sonnencreme, Body-Öl oder Nagellackentferner in Berührung bringen.

MEDIZINISCHE HINWEISE
• Wenn in den vergangenen 2 Monaten ein chirurgischer Eingriff an den Zähnen oder am Zahnfleisch vorgenommen wurde, fragen Sie vor dem Einsatz dieses Produkts Ihren Zahnarzt um Rat.
• Wenn nach der Nutzung starke Zahnfleischbluttungen auftreten oder wenn es auch nach mehr als 2-wöchiger Benutzung des Geräts zu Blutungen kommt, setzen Sie sich mit Ihrem Zahnarzt in Verbindung.
• Bei Beschwerden oder Schmerzen unterbrechen Sie die Anwendung dieses Produkts und wenden Sie sich an einen Arzt/Zahnarzt.
• Dieses Produkt erfüllt die Sicherheitsstandards für elektromagnetische Geräte. Falls Sie einen Herzschrittmacher oder ein sonstiges implantiertes Gerät mit integrierter Elektronik oder Magneten tragen, wenden Sie sich vor der Verwendung des Geräts an Ihren Arzt.
• Falls Sie andere medizinische Probleme haben, konsultieren Sie Ihren Arzt.

Elektromagnetische Felder
• Dieses Gerät erfüllt alle anwendbaren Vorschriften und Normen für die Exposition gegenüber elektromagnetischen Feldern.

Laden und aufbewahren

WICHTIG: Die elektrische Zahnbürste muss vor der ersten Verwendung 16 Stunden vollständig aufgeladen werden.

Beschreibung der Timer

1 **4-Quadranten-Timer:** Zahnärzte empfehlen, jeden Kieferquadranten mindestens 30 Sekunden lang zu putzen. Um das Ende jedes 30-Sekunden-Intervalls anzuzeigen, setzt die Bewegung des Bürstenkopfs kurz aus und dann wieder ein. Dies soll Sie daran erinnern, dass Sie mit der Reinigung des nächsten Abschnitts im Mund fortfahren können.

2 **2- bzw. 3-Minuten-Timer:** Abhängig vom gewählten Modus beträgt die Putzzeit entweder 2 oder 3 Minuten (siehe „Beschreibung der Modi"). Nach 2 bzw. 3 Minuten setzt die Bewegung des Bürstenkopfs 2-mal kurz aus und die Zahnbürste schaltet sich ab.

Wichtig: Wenn Sie das Handstück vor dem Ende des Timers ausschalten und es innerhalb von 2 Minuten wieder einschalten, behält der Timer automatisch die Anfangszeit bei, bis er die Putzdauer von 2 oder 3 Minuten (je nach Modus) erreicht hat.

Beschreibung der Tasten

Ein/Aus-Taste / Modus-Umschalttaste

1 Durch Drücken der Ein/Aus-Taste schalten Sie die Zahnbürste ein. Aus Sicherheitsgründen kann das Produkt nicht ohne den Bürstenkopf eingeschaltet werden.

2 Nach dem Einschalten der Zahnbürste drücken Sie bitte innerhalb von 3 Sekunden schnell die Taste, um den Modus zu wechseln. Andernfalls schaltet sich die Zahnbürste aus.

3 Verriegelungsfunktion: Drücken Sie während des Ladevorgangs 2-mal innerhalb von 1 Sekunde die Umschalttaste. Alle Anzeigen blinken einmal und die Zahnbürste wird verriegelt.

4 Entriegelungsfunktion: Drücken Sie während des Ladevorgangs einmal innerhalb von 1 Sekunde die Umschalttaste. Alle Anzeigen blinken 3-mal und die Zahnbürste wird entriegelt.

ODER
Nehmen Sie die Zahnbürste aus dem Ladegerät und drücken Sie 2-mal innerhalb von 1 Sekunde die Umschalttaste. Alle Anzeigen blinken 3-mal und die Zahnbürste wird entriegelt.

• Die hellblauen Indikatorborsten auf Ihrem Bürstenkopf verblassen nach ca. 3 Monaten. Für eine optimale Leistung empfehlen Zahnärzte, den Bürstenkopf nach 2–3 Monaten auszutauschen. Sobald dies der Fall ist, ersetzen Sie bitte den Bürstenkopf.

• Hinweis: Bei korrektem Aufstecken bleibt ein kleiner Spalt zwischen dem Handstück und dem Bürstenkopf.
• Aufsteckbürsten erhalten Sie in Ihrer dm-Filiale.

Beschreibung der Modi

Modus	Putz-dauer	Bewegungen pro Minute	Bürstenkopf-bewegungen	Anzahl der Geschwin-digkeits-stufen	Druck-sensor
Clean	2 Min.	≥31000/Min.	Regelmäßige und kontinuier-liche Bewegungen	5	Ja
White	2 Min.	≥31000/Min.	Kontinuierlicher Wechsel von 2 verschiedenen Geschwin-digkeitsstufen	3	Nein
Sensitive	3 Min.	≥31000/Min.	Langsamere Iás im Clean-Modus und kontinuierliche Bewegungen	5	Ja in Stufe 3,4 & 5
Massage	2 Min.	≥31000/Min.	Stufenweiser Wechsel von niedriger zu hoher Geschwindigkeit	3	Nein

Speicherfunktion für Modus und Geschwindigkeit

Dieses Produkt verfügt über eine Speicherfunktion und erinnert sich an den Modus und die Geschwindigkeit, die Sie zuletzt ausgewählt haben. Wenn Sie das Handstück einschalten, startet es im zuletzt ausgewählten Modus und der entsprechenden Geschwindigkeitsstufe.

Beschreibung der LEDs (Akkustand, Ladestand, Modus)

Akkustand-Anzeige

1 **Weißes Licht:** Das Handstück ist voll geladen und funktioniert ordnungsgemäß.

2 **Gelbes Licht:** Der Akkuladestand ist niedrig, Sie sollten die Zahnbürste aufladen.

3 **Gelbes, blinkendes Licht:** Der Akku des Handstücks ist fast leer; die Zahnbürste schaltet sich in Kürze ab. Bitte laden Sie das Handstück so schnell wie möglich auf, um Schäden an der Zahnbürste zu vermeiden. Beachten Sie, dass die gelbe Ladestand-LED 15 Sekunden nach der Abschaltung aufhört zu blinken.

Ladeanzeige

1 Wenn der Ladevorgang beginnt, wird die weiße Ladestand-LED langsam heller und bleibt in ansteigender Folge. Sobald der Akku vollständig geladen ist, blinkt die LED nicht mehr, sondern leuchtet kontinuierlich.

2 Wenn die Zahnbürste eingeschaltet ist, leuchtet die LED bei niedriger Geschwindigkeit schwächer und bei hoher Geschwindigkeit heller. Dies kann über die Taste für die Geschwindigkeitseinstellung reguliert werden.

Modusanzeige
Wenn Sie die Zahnbürste einschalten, wird der gewählte Modus durch das Aufleuchten des Modus am Handstück angezeigt.

Beschreibung des Drucksensors

Wichtig:
• Bitte beachten Sie, dass der Drucksensor standardmäßig ausgeschaltet ist. Wenn Sie diese Funktion nutzen möchten, müssen Sie ihn erst aktivieren.
• Der Drucksensor ist nur in den Modi „Clean" und „Sensitive" verfügbar.
• Wenn Sie zu viel Druck auf Ihre Zähne ausüben, gibt das Handstück ein gut hörbares akustisches Signal ab. Sobald der Druck abnimmt, verstummt das Signal.

1 Zur Aktivierung des Drucksensors drücken Sie 3 Sekunden lang auf die Ein/Aus-Taste. Sie hören einen Signalton, der anzeigt, dass der Drucksensor aktiviert ist.

2 Um die Funktion zu deaktivieren, drücken Sie erneut 3 Sekunden lang auf die Ein/Aus-Taste. Sie hören einen 2-fachen Signalton, der anzeigt, dass der Drucksensor deaktiviert ist.

Reinigung

1 Nach jedem Gebrauch Griffstück einschalten und Aufsteckbürste gründlich für einige Sekunden unter fließend warmem Wasser abspülen.

2 Anschließend das Griffstück ausschalten, die Aufsteckbürste abziehen und beide Teile einzeln unter fließendem Wasser abspülen.

3 Ladestation ausschließlich mit einem mit Wasser befeuchteten Tuch reinigen.

4 Gerät und Aufsteckbürste abtrocknen und auf der Ladestation platzieren.

Entsorgung

Das Produkt enthält keine zu wartenden Teile. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass so gekennzeichnete Geräte der Richtlinie 2012/19/EU unterliegen und keinesfalls mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Bitte recyceln oder entsorgen Sie das Gerät fachgerecht über lokal verfügbare Rückgabe- und Sammelsysteme. Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

In Deutschland gilt: Gemäß §17 Absatz 1 und 2 Elektro- und Elektronikgerätegesetz – ElektroG3 besteht die Möglichkeit, das Gerät in der Verkaufsstelle oder bei einem anderen rücknahmepflichtigen Händler zurückzugeben. Bitte trennen Sie vorab den Akku von dem Gerät gemäß der Anleitung in dieser Packungsbeilage. Bei zu entsorgenden Altgeräten, welche gespeicherte personenbezogene Daten enthalten, liegt die Verantwortung des Löschens vor der Entsorgung bei Ihnen als Endnutzer. Das Gerät, auf das sich dieser Bepackzettel bezieht, enthält keinen Datenspeicher.

Das Produkt enthält einen Nickel-Metallhydrid-Akku (NiMH). Der Akku muss vor der Entsorgung des Handstücks entfernt werden. Er kann jedoch nicht ausgetauscht werden. Bitte beachten Sie auch, dass das Gerät durch das Entfernen des Akkus unbrauchbar wird. Das Handstück der elektrischen Zahnbürste kann nicht wieder zusammengebaut werden.

Entfernen des Akkus vor der Entsorgung

Wichtig: Wenn die Zahnbürste nicht mehr funktioniert oder beschädigt ist, befolgen Sie bitte die nachstehenden Schritte, um den Akku sicher herauszunehmen. Der Akku kann nicht ausgetauscht werden; nach dem Herausnehmen wird die Zahnbürste unbrauchbar.

1 Legen Sie ein Handtuch auf eine flache, stabile Oberfläche, um versehentliche Beschädigungen zu vermeiden. Legen Sie das Handstück auf das Handtuch und hebeln Sie mit einem Schlitzschraubendreher das Gehäuse vorsichtig von Handstück ab.

2 Drücken Sie den Metallschaft des Handstücks gegen eine harte Oberfläche und lösen Sie die 2 Laschen im Inneren des Handstücks mit einem Schlitzschraubenzieher, um die internen Komponenten des Handstücks freizulegen. Sobald die Laschen gelöst sind, können die Innenteile leicht entfernt werden.

3 Trennen Sie mit einer Kneifzange die Anschlüsse zwischen Akku und Platine. Hebeln Sie den Akku mit einem Schraubendreher aus dem Gerät und kleben Sie die Anschlüsse des Akkus mit Klebeband ab, um einen Kurzschluss zu vermeiden.

Garantie

Wir übernehmen für dieses Gerät eine Garantie von 3 Jahren ab Kaufdatum.

Innerhalb dieser Garantiezeit beseitigen wir entweder durch Reparatur oder Austausch des Gerätes kostenlos alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsmängeln beruhen.

Von der Garantie ausgenommen sind:
Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, normaler Verschleiß und Abnutzung, insbesondere von Aufsteckbürsten, sowie Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Geräts nur unerheblich beeinflussen.

Diese Garantie erlischt, wenn unbefugte Personen Reparaturen an dem Gerät vornehmen oder das Gerät öffnen und wenn keine Originalteile verwendet werden.

Im Garantiefall gehen Sie das Gerät mit dem Original-Kaufbeleg bitte an die Verkaufsstelle zurück. Diese Garantie beeinträchtigt Ihre gesetzlichen Rechte in keiner Weise.

Markenqualität

Ausgabe 5.0 –
von 02/2022
Änderungen vorbehalten

Dieses Produkt ist CE-zertifiziert.

CE

Die vollständige EU-Konformitätserklärung kann bei nachstehender Adresse angefordert werden:

Kontaktdaten
Hersteller:
Servicestelle und Impressum:

Hergestellt in China

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
Am dm-Platz 1
DE-76227 Karlsruhe
Tel. 0800 3658633
www.dm.de

Vertrieb in Österreich:
dm-drogerie markt
AT-5071 Wals
Tel. 0800 3658633
www.dm.at

Donto dent

SCHALL-ZAHNBÜRSTE
SONIC POWER

Technische Daten
Ladegerät: CHG0090-002
Eingang: 230V ~ 50Hz
Ausgang: 16V ⎓ 0,5A
IPX7 Schutzklasse III
Zahnbürste: K1675ADM
Akku: NiMH
IPX7 Schutzklasse III

GEBRAUCHS-ANWEISUNG

Bähren PHARMA-PACKAGING
Wilhelm Bähren GmbH & Co. KG
Mittelstraße 62, 41236 Mönchengladbach
Tel.: 021669 72 91-0, www.baehren-packaging.com

Kunde:
Druckerei Beil GmbH

Produkt:
3120011.02

Format:
900 x 220 mm

Operator:
prepress@baehren-packaging.com

Druckfarben:

Erstellungsdatum:
März 11, 2022

Falz
PANTONE 281 C
TRIMBOX

Seite 1

Wilhelm Bähren GmbH & Co. KG
Mittelstraße 62, 41236 Mönchengladbach
Tel.: 0216669 72 91-0, www.baehren-packaging.com

Kunde: **Karl Karl Beil GmbH**

Produkt: **3120011.02**

Format: **900 x 220 mm**

Operator: **prepress@baehren-packaging.com**

Druckfarben:

Erstellungsdatum: **März 11, 2022**

Faz
CYAN PANTONE 281 C
TRIMBOX

Seite 2

Dílčího
Nepoužívejte, že senzor je zbarvením vypnutý. Ale chcete tuto funkci použít, musíte ho nastavit jinému.
• Senzor baterie je v dopravním režimu. Chcete-li „Senzor baterie" Ale kvůli tomu, že zvýší vnitřní tlak, vzduch vychází z pouzdra vypnutí. Ruší tlaku, signál slečna.
• Senzor je vypnutý. Chcete-li senzor zapnout, 3 sekundy Stiskněte opětovně. Pokud zapnete zpoždění, 10 indikuje, že senzor bliká je aktivován.
• Senzor je v provozu. Nastavení, jinou dobře Rychlo na 3 sekundy Stiskněte opětovně. • pokud chcete zapnout rychlou úroveň senzoru Stiskněte 10 sekund.

Čištění
• Po každém použití nalačno! zapište a hlavicu očistěte nové Nejlepší a nejrychlejší způsob, jak to udělat.
• Nástavec nainstalujte zpět do ventilu a jsou hotovi. Zatáhněte za kroužek a vyjmete ho.
• Pro hladkou a bezpečnou manipulaci.

Likvidace
Přístroj neobsahuje žádné součásti, které by bylo možné vyjmout.
INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ZNAČENÍ PRODUKTEM
Tento výrobek je v souladu s příslušnými evropskými vyhláškami a jeho označení ukazuje odpovídající dodatečné. Na vyhlídce recyklace by nechtějte ani recyklovaných obalů. Nechte recyklovaný obal a jeho zbytkový obsah v souladu s místními předpisy. Elektrospotřebiče nebo akumulátory a vše ostatní, co by mohlo být nebezpečné, by neměly být vyhozeny do domácího odpadu. Zařízení lze vrátit na místě, kde byl zakoupen, nebo je odevzdat místnímu recyklačnímu centru. Pokud obsahuje nikel-metal hydridovou baterii (NiMH). Pro dodatečnou baterie v přístroje vyměňte. Baterie nejsou nutné k provozu. Pokud je zobrazena baterie v přístroje, je tento výrobek vybaven nikl-metal hydridovou akumulátorem (NiMH). Akumulátor musí být před likvidací nabojem vybitý. Akumulátor lze vyjmout pouze tak, že zničíte ho, odstraníte akumulátor bezpečně a jeho recyklaci. Nikoliv recyklovaného kartónu nebo papíru. Nechte recyklovaný obal a jeho zbytkový obsah v souladu s místními předpisy.

Výstraha akumulátoru plyn hlavičky!
Dávejte! V případě, že kartónu již není funkční nebo je poškozen, produkuje proto nadměrnou plynu, plyny akumulátor bezpečné výpust. Akumulátor nebo vyndat. Pro bezpečnou výpust plynu, nechte kartónu.
• Nikdy nedávejte nic do ucha, nebo do nebo do jakéholiv jiného otvoru. Nikdy nedávejte nic do ucha, nebo do nebo do jakéholiv jiného otvoru. Nikdy nedávejte nic do ucha, nebo do nebo do jakéholiv jiného otvoru.
• Nikdy nedávejte nic do ucha, nebo do nebo do jakéholiv jiného otvoru.

Pro bezpečné odstranění pokyny minimalizujte nebezpečí popálenin, úrazů elektrickým proudem, požárů nebo zranění
• Tento přístroj nikdy používat dítě a osoby s omezeným fyzickým, smyslovým nebo duševním postižením nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim bylo poučeno a bezpečnému používání přístroje a jsou srozuměny s nebezpečími.
• Čistění a údržbu smí provádět dítě pouze pod dohledem dospělého.
• Dítě si nesmějí hrát s přístrojem.
• Dítě nesmějí provádět bez dohledu dospělého čistění a uživatelskou údržbu.
• Přístroj nepoužívejte v případě, že dráha a spolupracují s bezpečnostní dráhy nebo nefunguje správně, nebo byl upuštěn, poškozen, nebo byl ponořen do vody.
• Nikdy nedávejte nic do ucha, nebo do nebo do jakéholiv jiného otvoru.
• Nikdy nedávejte nic do ucha, nebo do nebo do jakéholiv jiného otvoru.
• Nikdy nedávejte nic do ucha, nebo do nebo do jakéholiv jiného otvoru.

Odstraňte baterie před likvidacím
Nikdy nedávejte nic do ucha, nebo do nebo do jakéholiv jiného otvoru. Nikdy nedávejte nic do ucha, nebo do nebo do jakéholiv jiného otvoru. Nikdy nedávejte nic do ucha, nebo do nebo do jakéholiv jiného otvoru.
• Nikdy nedávejte nic do ucha, nebo do nebo do jakéholiv jiného otvoru.
• Nikdy nedávejte nic do ucha, nebo do nebo do jakéholiv jiného otvoru.
• Nikdy nedávejte nic do ucha, nebo do nebo do jakéholiv jiného otvoru.

Dodržování bezpečnostní
Nikdy nedávejte nic do ucha, nebo do nebo do jakéholiv jiného otvoru. Nikdy nedávejte nic do ucha, nebo do nebo do jakéholiv jiného otvoru. Nikdy nedávejte nic do ucha, nebo do nebo do jakéholiv jiného otvoru.
• Nikdy nedávejte nic do ucha, nebo do nebo do jakéholiv jiného otvoru.
• Nikdy nedávejte nic do ucha, nebo do nebo do jakéholiv jiného otvoru.
• Nikdy nedávejte nic do ucha, nebo do nebo do jakéholiv jiného otvoru.

**